

PSDA-20S ケーブルピンアサイン

D-sub15pinオス端子

ピンNo.	コントローラ側
1	モータ(青リード)
2	モータ(赤リード)
3	モータ(橙リード)
4	モータ(緑リード)
5	モータ(黒リード)
6	GND2
7	(原点センサ信号入力)
8	+24V
9	(原点近接センサ信号入力)
10	—
11	CCW(OT1) リミットセンサ信号入力
12	CW(OT2) リミットセンサ信号入力
13	GND1
14	—
15	+24V

シールド

白/黒
白/赤
白/緑
白/青
緑
黄
茶
青
赤
白
黒
紫
空
桃
橙

D-sub15pinメス端子

ステージ側	ピンNo.
モータ(青リード)	1
モータ(赤リード)	2
モータ(橙リード)	3
モータ(緑リード)	4
モータ(黒リード)	5
GND2(ORG、PORC電源入力)	6
(原点(ORG)センサ信号出力)	7
+24V(ORG、PORC電源入力)	8
(原点近接(PORC)センサ信号出力)	9
—	10
CCW(OT1) リミットセンサ信号出力	11
CW(OT2) リミットセンサ信号出力	12
GND1(OT1、OT2電源入力)	13
—	14
+24V(OT1、OT2電源入力)	15